



## LÄGGNINGSINSTRUKTION FÖR LUNADECK 2 PROFIX DECKING

(VÄRMEBEHANDLADE FURUTRALLBRÄDOR)

GRATULERAR TILL DITT BESLUT ATT BYGGA DITT NYA GOLV I MILJÖVÄNLIGT VÄRMEBEHANDLAT TRÄMATERIAL I FURU – LUNADECK. FÖR ATT DU SKALL VARA NÖJD MED PRODUKTEN OCH HA GLÄDJE AV BÅDE ATT BYGGA OCH UNDERHÅLLA TERRASS GOLVET, BER VI DIG ATT LÄSA OCH FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER.

Med infästningssystemet utvecklad av Lunawood fästes trallbrädorna i spåret med de medföljande plastbeslagen – de s.k. T-clipsen. Infästningen passar väl till dimensionsstabil trämaterial så som värmebehandlat trä. Vanligt obehandlat eller impregnerat trä rekommenderas ej för fastsättning på detta sätt!

### FÖRDELARNA MED DOLD INFÄSTNING.

- Golvet liknar innegolv med hög finish i detaljerna
- Jämna spår/springor mellan brädorna då T-clipsen även fungerar som avstånd
- Man undviker missfärgningar orsakade av skruvar på brädorna och
- Kostnadsneutralt, då mindre åtgång av skruvar kompenserar för marginellt högre pris av Lunadeck2 ProFix brädorna ([antal skruvar ca hälften imfrt. med vanliga trallbrädor](#)), [antal clips ca 20 per m2](#).
- skarvning av brädorna blir både snyggt och lätt, mindre spill
- vid behov avmonteringsbart, golvet kan t.o.m. lätt skruvas av och flyttas
- T-clipsen är väder- och slagåliga och kan hanteras som vanligt hushållsplast
- Första och sista brädorna vid kanterna av golvet bör skruvas fast ordentligt antingen vid spåret eller på brädorna för att få en ordentlig styrning till golvet. Avslutningsbrädan vid trappan eller steget bör man ha utan spår (alltså 'vanlig' Lunadeck 2 eller man sågar av spåret på ProFix brädan)
- Kan vid behov även användas som 'vanliga' värmebehandlade trallbrädor, t.ex. skruvas ovan på brädorna, då skall skruvhuvuden vara i nivå med ytan av brädan (inte sänkta skruvhuvud).

### TIPS VID MONTERING:

- Rostfria skruvar och beslag rekommenderas i direkt kontakt ned värmebehandlat och impregnerat trä! Om man har obehandlade regler passar även 'vanliga' trallskruvar för att användas med T-clipsen. För bästa resultat använd 4,5x35-45mm rostfria utomhusskruvar (OBS, skruvhuvud max 6mm med sänkt huvud).
- För bästa resultat börja med att anpassa skruvdragarens moment och driv lite lägre än vanligt



- Sätt fast första brädan ordentligt antingen genom att skruva fast den uppifrån eller i spåret då denna bräda fungerar som styrning och linje för resten av golvet
- Sätt T-clippen i spåret på reglarna och skruva först bara lätt dem fast på regeln
- Skjut nästa bräda med spåret mot T-clippen och skruva fast
- Lunadeck2 ProFix brädorna kan lätt skarvas genom att använda T-clippen som skarvbeslag, skarv alltid mitt på regeln.
- Vid trappsteg och kanter bör spåret sågas av eller en bröstbräda utan spår användas, för att undvika slitage och flisning av spanten och för snyggare finish
- OBSERVERA att Lunadeck2 ProFix värmebehandlade trallbrädorna är torra vid leverans och bör inoljas omedelbart vid/efter montering. Utan UV skyddande behandling bleks den bruna färgen av solens UV strålning och färgen går över till en grå ton ([oljornas UV skyddande verkan kommer oftast med pigmenteringen så att välj med fördel en olja/lasyr med passande brun färgton](#)).
- Använd enbart olja av hög kvalité och enbart linolja rekommenderas ej
- Stryk oljan lätt, låt torka en stund och torka av överflödet, upprepa behandlingen vid behov



detaljbild av Lunadeck 2 ProFix trallprofil,  
observera att den smäråfflade s.k. kärnsidan av trallbrädan är avsedd som ovansida